

## คำเฉพาะ

ตั้งค่าอุณหภูมิ = Temperature SP (Set-Point)

ตั้งค่าชดเชยอุณหภูมิ = Temperature OFS (OFF-SET)

ตั้งค่าอุณหภูมิเกิน = Temperature OV (Over-Heat)

ตั้งค่าความเร็วพัดลม = FAN Speed

ตั้งค่าความสว่างจอ = LCD Brightness

ตั้งเวลาทำงาน = Timer Setting

ตั้งเวลาปิดจอ = LCD Screen-Saver

เลือกช่องอุณหภูมิ = Selected Tem Chx

กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมด = RESTORE CONFIG

ส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ = SEND DATA

### ข้อมูลเริ่มต้นของเครื่องอบ

ค่าอุณหภูมิ = 60.00 องศา

ค่าชดเชยอุณหภูมิ = 00.00 องศา

ค่าอุณหภูมิเกิน = 70.00 องศา

ค่าความเร็วพัดลม = 70%

ค่าความสว่างของจอ = 40%

ค่าเวลาการทำงาน = 0 (ไม่ใช่ Timer)

ค่าเวลาปิดจอ = 2 นาที

เลือกช่องอุณหภูมิ = Selected Tem Ch1

